

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO6746 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2001/95/EC. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China



MO6746



EN

Foldable Shopping Trolley

1. Open clips on both sides
2. Unfold the shopping trolley
3. Push the bottom panel down
4. Slide the lock bar on both sides until the bar cannot move
5. Adjust the height of the handle to suit and start to use

Warning: Max loading weight: 25kgs

DE

Zusammenklappbarer Einkaufs-Trolley

1. Öffnen Sie die Riegel auf beiden Seiten
2. Klappen Sie den Einkaufs-Trolley auf
3. Drücken Sie die Bodenplatte nach unten
4. Schieben Sie den Verriegelungsbügel auf beiden Seiten, bis sich der Bügel nicht mehr bewegen lässt.
5. Stellen Sie die Höhe des Griffs entsprechend ein und das Produkt ist einsatzbereit.

Achtung! Maximales Ladegewicht: 25 kg

FR

Chariot pliable

1. Ouvrir des clips des deux côtés
2. Dépliez le chariot
3. Poussez le panneau inférieur vers le bas
4. Faites glisser les barres de verrouillage de chaque côtés jusqu'à la butée
5. Ajustez la hauteur de la poignée et commencez à utiliser le chariot

Avertissement: Poids maximum d'utilisation : 25 kg

ES

Carrito de la compra plegable

1. Clips abiertos en ambos lados
2. Despliegue el carrito de la compra
3. Empuje el panel inferior hacia abajo
4. Deslice la barra de bloqueo en ambos lados hasta que no pueda moverse
5. Ajuste la altura del mango a su gusto y empiece a utilizarlo

Atención: Peso máximo de carga: 25 kg

IT

Trolley shopping pieghevole

1. Aprire le clip su entrambi i lati
2. Apri il carrello della spesa
3. Spingere verso il basso il pannello inferiore
4. Far scorrere la barra di blocco su entrambi i lati finché la barra non può muoversi
5. Regolare l'altezza della maniglia per adattarla e iniziare a usarla
6. Avvertenza: peso massimo di carico: 25 kg

NL

Opvouwbare boodschappenwagen

1. Open clips aan beide zijden
2. Vouw de boodschappenkrat uit
3. Duw het bodempaneel naar beneden
4. Schuif de vergrendelingsstang aan beide zijden tot de stang niet meer kan bewegen
5. Pas de hoogte van de handgreep aan en hij is klaar voor gebruik.

Waarschuwing: Maximaal laadgewicht: 25kg

PL

Składany wózek na zakupy

1. Otwórz klipsy po obu stronach
2. Rozłóż wózek na zakupy
3. Wciśnij dolny panel w dół
4. Przesuń blokadę po obu stronach, aż drążek nie będzie mógł się poruszać
5. Dostosuj wysokość ręczki do własnych potrzeb

Ostrzeżenie: maksymalna waga załadunku: 25 kg